



siliconenkit verwijderaar dissolvant pour mastics silicones Silikon-Entferner



werkt binnen 15 minuten
zelfs voor de
hardnekkigste kit

tast andere materialen
niet aan

agiert in 15 minuten
même pour les mastics
silicones les plus résistants

n'attaque pas d'autres
matériaux

100 ml e

HG siliconenkitverwijderaar

Alvorens nieuwe kit wordt aangebracht, is het belangrijk om de oude kit volledig en grondig weg te halen, om zodoende een goede waterdichte afsluiting te krijgen. Het verwijderen ervan is een vervelende en tijdrovende klus. Met HG "siliconenkitverwijderaar" wordt deze klus eenvoudig en gemakkelijk. HG "siliconenkitverwijderaar" is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van siliconenkit van diverse ondergronden, zoals roestvrijstaal, emaille, glas, diverse soorten kunststof, keramische tegels, geglaazuurde tegels, natuursteen en soortgelijke ondergronden. HG "siliconenkitverwijderaar" is een aangenaam ruikend product, gemakkelijk aan te brengen en het tast de eerdergenoemde ondergronden niet aan. Ook vele andere kitsoorten, zoals butyleen-, acrylaat- en universeelkit, laten resten achter en zijn ook met HG "siliconenkitverwijderaar" te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing: De te verwijderen kit eerst zoveel mogelijk met een mesje zo dicht mogelijk langs het oppervlak wegsnijden. Kit die u niet wilt verwijderen zorgvuldig afdekken met tape. HG "siliconenkitverwijderaar" royaal aanbrengen op de kitrestanten met behulp van het bijgeleverde kwastje. Gedurende 15 minuten HG "siliconenkitverwijderaar" laten inwerken. Verwijder de restanten kit met de bijgeleverde speciale spatel. Indien dit nog niet eenvoudig gaat, dan de inwerktijd verlengen. Vervolgens de ondergrond met water, eventueel met behulp van een (nagel)borstel of schone doek, zorgvuldig ontdoen van eventueel nog achtergebleven HG "siliconenkitverwijderaar". Zonodig de behandeling herhalen.

Verbruik: Min. 10-15 strekkende meter per 100 ml.

Attentie: Doosje recht op vervoeren en bewaren. Wij adviseren, HG "siliconenkitverwijderaar" vooraf te testen op een kleine, onopvallende plaats. Niet lospassen op porselein ondergronden. Indien aansluitend nieuwe kit wordt aangebracht dient de ondergrond eerst volledig droog te zijn. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

WAARSCHUWING H226- Ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen. P305+P351+P338- Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501- Inhoud in container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: dipentene EINECS: 227-813-5.

ATTENTION H226- Liquide et vapeurs inflammables. H315- Provoque une irritation cutanée. H317- Peut provoquer une allergie cutanée. H319- Provoque une sévère irritation des yeux. H410- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P280- Porter des gants de protection. P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P333+P313- En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P501- Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Content: dipentene EINECS: 227-813-5. ACHTUNG H226- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315- Verursacht Hautreizungen. H317- Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319- Verursacht schwere Augenreizung. H410- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280- Schutzhandschuhe tragen. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P333+P313- Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält Dipentene EINECS: 227-813-5. HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 (0)36-5494700.

HG dissolvant pour mastics silicones

Avant de procéder à l'application d'un nouveau joint silicone, il est important d'éliminer complètement les restes de l'ancien joint afin d'obtenir un résultat tout à fait imperméable. Ceci est un travail désagréable qui prend du temps. HG "dissolvant pour mastics silicones" rend la tâche simple et facile. HG "dissolvant pour mastics silicones" a été spécialement développé pour l'élimination des mastics silicones de supports divers tels que: inox, émail, diverses sortes de matières plastiques, carrelages céramique ou émaillés, pierre naturelle et autres du même genre. HG "dissolvant pour mastics silicones" est un produit à l'odeur agréable, qui est facile à appliquer et qui n'abîme pas les supports nommés ci-dessus. Les traces de nombreuses autres sortes de mastics tels que les mastics butylénés, acryliques ou universels peuvent également être éliminées avec HG "dissolvant pour mastics silicones".

Mode d'emploi: Commencer par éliminer le maximum de mastic possible, en le coupant à l'aide d'un couteau au ras de la surface à nettoyer. Protéger soigneusement le mastic que vous ne désirez pas éliminer avec de la bande adhésive. Appliquer généreusement HG "dissolvant pour mastics silicones" sur les restes de mastic à l'aide du pinceau livré avec le produit. Laisser agir HG "dissolvant pour mastics silicones" pendant 15 minutes. Éliminer ensuite les restes de mastic avec la spatule spéciale incluse dans l'emballage. Si cela ne se fait pas facilement, prolonger le temps d'action. Terminer par débarrasser le support des derniers restes de HG "dissolvant pour mastics silicones" en rinçant à l'eau, si nécessaire à l'aide d'une petite brosse (à angles) ou d'un chiffon propre. Répéter l'opération si nécessaire.

Rendement: Au minimum de 10 à 15 m pour 100 ml de produit.

Attention: Transporter et stocker la boîte à la verticale. Nous conseillons de préalablement tester HG "dissolvant pour mastics silicones" sur une petite surface, à un endroit caché. Ne pas utiliser sur les supports en matières poreuses. Avant l'application d'un nouveau mastic silicone veiller à ce que la surface soit bien sèche. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Silikon-Entferner

Vor Anbringung einer neuen Kittnaht muss der alte Kitt vollständig und gründlich beseitigt werden damit neue Kittstellen ordnungsgemäß wasserdicht verschließen. Die Entfernung alter Kittstellen ist eine lästige und zeitraubende Arbeit. Mit HG "Silikon-Entferner" lösen Sie diese Aufgabe einfach und schnell. HG "Silikon-Entferner" wurde speziell für die Ablösung von Silikonkitt von unterschiedlichsten Untergründen wie Edelstahl, Emaille, Glas, verschiedenen Kunststoffqualitäten, Keramikfliesen, Glasurfliesen, Naturstein und ähnlichen Untergründen entwickelt. HG "Silikon-Entferner" verbreitet einen angenehmen Duft, ist leicht aufzutragen und greift die genannten Untergründe nicht an. Auch zahlreiche andere Kittqualitäten wie Butylen-, Acrylat- und Universalkitt hinterlassen Restspuren, die mit HG "Silikon-Entferner" beseitigt werden können.

Gebruiksaanwijzing: Den zu entfernenden Kitt zunächst soweit wie möglich mit einem kleinen Messer wegschneiden. Dabei sollte das Messer möglichst dicht an der Oberfläche geführt werden. Kittstellen, die Sie nicht entfernen wollen, sind sorgfältig mit Kleband abzukleben. HG "Silikon-Entferner" mit Hilfe des beigefügten Pinsels großzügig auf die Kittreste auftragen. HG "Silikon-Entferner" 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Kittreste mit beiliegendem Spachtel entfernen. Bei hartnäckigen Kittresten Einwirkungszeit verlängern. Untergrund anschließend mit Wasser und gegebenenfalls mit Hilfe einer (Nagel) Bürste oder einem sauberen Tuch sorgfältig von eventuellen Resten von HG "Silikon-Entferner" befreien. Behandlung erforderlichenfalls wiederholen.

Verbrauch: Mindestens 10 - 15 laufende Meter pro 100 ml.

Achtung: Die Schachtel aufrecht transportieren und aufbewahren. Nicht auf porösen Untergründen einsetzen. Vor Aufbringen einer neuen Kittschicht Untergrund zunächst gründlich trocknen lassen. Wir empfehlen, HG "Silikon-Entferner" zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle auszuprobieren. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN?
DES QUESTIONS AU SUJET DU
NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN?
FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEFRAGEN
www.HG.eu



0629000101003 1809

